

Manuál Vibrátory



Obsah

Obsah.....	2
Česky	3
Návod k použití	3
Údržba	4
Skladování	5
Upozornění	5
Slovensky	6
Návod na použitie	6
Údržba	7
Skladovanie	8
Upozornenie	8
English	9
Instructions for use	9
Maintenance	10
Storage	11
Warnings.....	11
Kontakty / Contacts	12
Česko	12
Slovensko	12
Europe	12

Česky

Návod k použití

Vibrátory patří mezi nejrozšířenější erotické pomůcky a nabízejí širokou škálu tvarů, velikostí, intenzit a funkcí. Mohou být vyrobeny z různých materiálů, které vyžadují specifickou péči

Před prvním použitím vibrátor omyjte podle doporučení pro daný materiál (viz níže) a zkontrolujte jeho funkčnost.

Používejte vhodný lubrikant – pro silikonové pomůcky vždy lubrikant na vodní bázi, pro ostatní materiály lze použít i silikonový nebo olejový lubrikant (pokud to výrobce dovoluje).

Ujistěte se, že při vaginálním nebo análním použití je vibrátor určen pro daný účel – anální vibrátory musí mít rozšířenou základnu.

Pokud má vibrátor více režimů, začněte od nižších intenzit a postupně je zvyšujte.

Údržba

Silikon

Po použití vždy opláchněte pod teplou tekoucí vodou a použijte jemné antibakteriální mýdlo nebo speciální čistič erotických pomůcek.

Silikon je neporézní, takže se snadno udržuje, ale vždy se ujistěte, že je dokonale suchý, než jej uložíte.

Používejte výhradně lubrikanty na vodní bázi – silikonové lubrikanty mohou materiál poškodit nebo naleptat jeho povrch.

Plast

Po použití je vhodné omýt výrobek teplou vodou a jemným mýdlem nebo speciálním čističem na erotické pomůcky.

Nepoužívejte drsné houbičky, abrazivní prostředky ani příliš horkou vodu, aby nedošlo k narušení povrchu.

Uchovávejte na suchém a stinném místě, mimo přímé sluneční záření, které může způsobit křehnutí materiálu.

Kompatibilita s lubrikanty závisí na konkrétním typu plastu – obecně se doporučuje volit lubrikanty na vodní bázi, aby nedošlo k poškození povrchu.

Gel

Po každém použití omyjte teplou vodou a jemným mýdlem, případně použijte speciální čistič určený na měkké erotické pomůcky.

Tyto materiály jsou pórovité, proto doporučujeme používat kondom pro vyšší hygienu a delší životnost pomůcky.

Nevystavujte je vysokým teplotám ani přímému slunci – materiál by mohl ztratit pružnost nebo změnit tvar.

Pro lubrikaci vždy používejte lubrikanty na vodní bázi, silikonové mohou materiál naleptat.

Skladování

Vibrátor skladujte na suchém, čistém místě, ideálně v samostatném sáčku či krabičce.

Uchovávejte mimo přímé slunce a extrémní teploty.

U silikonových pomůcek zabraňte kontaktu s jiným silikonem, aby nedošlo k poškození povrchu.

Pokud je vibrátor dobíjecí, doporučuje se jej jednou za několik měsíců dobít i při nečinnosti, aby se prodloužila životnost baterie.

Upozornění

Nikdy neponořujte do vody část vibrátoru s elektronikou, pokud není zařízení vodotěsné.

Pokud zaznamenáte změnu barvy, praskliny nebo jiné poškození materiálu, přestaňte vibrátor používat.

Při sdílení vibrátoru vždy používejte kondom, zejména u porézních materiálů.

Vibrátor s funkcí zahřívání nebo rotace nepřekračujte maximální doporučený čas použití uvedený výrobcem.

Nikdy nepoužívejte vibrátor na podrážděnou, poraněnou nebo zanícenou pokožku.

Slovensky

Návod na použitie

Vibrátory patria medzi najrozšírenejšie erotické pomôcky a ponúkajú širokú škálu tvarov, veľkostí, intenzít a funkcií. Môžu byť vyrobené z rôznych materiálov, ktoré vyžadujú špecifickú starostlivosť

Pred prvým použitím vibrátor umyte podľa odporúčania pre daný materiál (viď nižšie) a skontrolujte jeho funkčnosť.

Používajte vhodný lubrikant – pre silikónové pomôcky vždy lubrikant na vodnej báze, pre ostatné materiály je možné použiť aj silikónový alebo olejový lubrikant (ak to výrobca dovoľuje).

Uistite sa, že pri vaginálnom alebo análnom použití je vibrátor určený na daný účel – análne vibrátory musia mať rozšírenú základňu.

Pokiaľ má vibrátor viac režimov, začnite od nižších intenzít a postupne ich zvyšujte.

Údržba

Silikón

Po použití vždy opláchnite pod teplou tečúcou vodou a použite jemné antibakteriálne mydlo alebo špeciálny čistič erotických pomôcok. Silikón je neporézny, takže sa ľahko udržiava, ale vždy sa uistite, že je dokonale suchý, než ho uložíte. Používajte výhradne lubrikanty na vodnej báze – silikónové lubrikanty môžu materiál poškodiť alebo naleptať jeho povrch.

Plast

Po použití je vhodné umyť výrobok teplou vodou a jemným mydlom alebo špeciálnym čističom na erotické pomôcky. Nepoužívajte drsné hubky, abrazívne prostriedky ani príliš horúcu vodu, aby nedošlo k narušeniu povrchu. Uchovávajú na suchom a tienistom mieste, mimo priameho slnečného žiarenia, ktoré môže spôsobiť krehnutie materiálu. Kompatibilita s lubrikantmi závisí od konkrétneho typu plastu – všeobecne sa odporúča voliť lubrikanty na vodnej báze, aby nedošlo k poškodeniu povrchu.

Gél

Po každom použití umyte teplou vodou a jemným mydlom, prípadne použite špeciálny čistič určený na mäkké erotické pomôcky. Tieto materiály sú pórovité, preto odporúčame používať kondóm pre vyššiu hygienu a dlhšiu životnosť pomôcky. Nevystavujte ich vysokým teplotám ani priamemu slnku – materiál by mohol stratiť pružnosť alebo zmeniť tvar. Na lubrikáciu vždy používajte lubrikanty na vodnej báze, silikónové môžu materiál naleptať.

Skladovanie

Vibrátor skladujte na suchom, čistom mieste, ideálne v samostatnom sáčku či krabičke.

Uchovávajte mimo priameho slnka a extrémnej teploty.

U silikónových pomôcok zabráňte kontaktu s iným silikónom, aby nedošlo k poškodeniu povrchu.

Pokiaľ je vibrátor dobíjací, odporúča sa ho raz za niekoľko mesiacov dobiť aj pri nečinnosti, aby sa predĺžila životnosť batérie.

Upozornenie

Nikdy neponárajte do vody časť vibrátora s elektronikou, pokiaľ nie je zariadenie vodotesné.

Pokiaľ zaznamenáte zmenu farby, praskliny alebo iné poškodenie materiálu, prestaňte vibrátor používať.

Pri zdieľaní vibrátora vždy používajte kondóm, najmä u poréznych materiálov.

Vibrátor s funkciou zahrievania alebo rotácie neprekračujte maximálny odporúčaný čas použitia uvedený výrobcom.

Nikdy nepoužívajte vibrátor na podráždenú, poranenú alebo zapálenú pokožku.

English

Instructions for use

Vibrators are among the most widely used sex toys and come in a wide range of shapes, sizes, intensities and functions. They can be made from different materials that require specific care

Before using the vibrator for the first time, wash it according to the recommendations for the material (see below) and check its functionality.

Use a suitable lubricant - for silicone devices, always use a water-based lubricant, for other materials, you can also use a silicone or oil lubricant (if the manufacturer allows it).

Make sure that the vibrator is intended for the intended purpose when using it vaginally or anal - anal vibrators must have a wide base.

If the vibrator has multiple modes, start with lower intensities and gradually increase them.

Maintenance

Silicone

After use, always rinse under warm running water and use a mild antibacterial soap or a special sex toy cleaner.

Silicone is non-porous, so it is easy to maintain, but always make sure it is completely dry before storing.

Use only water-based lubricants - silicone lubricants can damage or etch the surface of the material.

Plastic

After use, it is advisable to wash the product with warm water and mild soap or a special sex toy cleaner.

Do not use rough sponges, abrasives or water that is too hot to avoid damaging the surface.

Store in a dry and shaded place, away from direct sunlight, which can cause the material to become brittle.

Lubricant compatibility depends on the specific type of plastic - it is generally recommended to choose water-based lubricants to avoid damaging the surface.

Gel

After each use, wash with warm water and mild soap, or use a special cleaner designed for soft sex toys.

These materials are porous, so we recommend using a condom for greater hygiene and longer life of the device.

Do not expose them to high temperatures or direct sunlight - the material could lose elasticity or change shape.

Always use water-based lubricants for lubrication, silicone can etch the material.

Storage

Store the vibrator in a dry, clean place, ideally in a separate bag or box.

Keep away from direct sunlight and extreme temperatures.

For silicone devices, avoid contact with other silicone to avoid damaging the surface.

If the vibrator is rechargeable, it is recommended to charge it once every few months, even when not in use, to extend the battery life.

Warnings

Never immerse the electronic part of a vibrator in water unless the device is waterproof.

If you notice discoloration, cracks, or other damage to the material, stop using the vibrator.

Always use a condom when sharing a vibrator, especially with porous materials.

Do not exceed the maximum recommended use time for a vibrator with a heating or rotating function, as specified by the manufacturer.

Never use the vibrator on irritated, broken, or inflamed skin.

Kontakty / Contacts

Česko 545 578 536 info@erosstar.cz Reklamace a kontaktní adresa ErosStar.cz Cejl 91, 602 00 Brno, Česko	Slovensko 02/20812509 info@erosstar.sk Reklamácie a kontaktná adresa ErosStar.sk Cejl 91, 602 00 Brno, Česko	Europe +420 545 578 536 info@erosstar.eu Complaints, returns and contact address ErosStar.eu Cejl 91, 602 00 Brno, CZE
--	---	---