

Manuál

Vakuové pumpy pro muže



Obsah

Obsah.....	2
Česky	3
Návod k použití	3
Údržba	3
Skladování	4
Upozornění	4
Slovensky	5
Použitie	5
Údržba	5
Skladovanie	6
Upozornenie	6
English	7
Usage	7
Maintenance	7
Storage	8
Warning	8
Kontakty / Contacts	9
Česko	9
Slovensko	9
Europe	9

Česky

Návod k použití

1. Pohlavní úd nejprve dobře omyjte teplou vodou a osušte.
2. Naneste lubrikační želé na úd i ochlupení, s výjimkou šourku.
3. Můžete provést krátkou masáž údu k získání alespoň částečného ztopoření, což však není podmínkou.
4. Nasadte sestavenou pumpu na úd co nejvíce ke kořeni penisu.
5. Začněte s vysáváním vzduchu, čímž podtlak způsobí upevnění manžety a začne působit na úd.
6. Podtlak zvyšujte na počátku pomalu.
7. Každých 5 až 10 minut úd vyjměte a asi minutu masírujte.
8. V případě pocitu bolesti okamžitě uvolněte podtlak.

Údržba

Po každém použití pumpu omyjte vlažnou vodou a jemným mýdlem.

Pro důkladnější očistu použijte sprejový čistič na erotické pomůcky, nechte chvíli působit a opláchněte.

Osušte pumpu čistým ručníkem, který nepouští vlákna, nebo jej nechte volně uschnout na vzduchu.

K čištění nikdy nepoužívejte alkohol, benzín, aceton ani nevyvářejte ve vařící vodě.

Skladování

Skladujte na suchém, čistém místě, chráněném před přímým slunečním zářením.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Pokud se objeví podráždění v intimní oblasti, svědění nebo zarudnutí, přestaňte pumpu používat a opláchněte pokožku vlažnou vodou.

U automatických pump nenechávejte přístroj na nabíječce zbytečně dlouho a nenabíjejte, pokud je port mokrý.

Upozornění

Pokud se objeví podráždění v intimní oblasti, svědění nebo zarudnutí, přestaňte pumpu používat a opláchněte pokožku vlažnou vodou. V případě přetrvávajících potíží vyhledejte lékaře.

Čtěte pokyny od výrobce ohledně nabíjení – nenechávejte hračku na nabíječce zbytečně dlouho (např. několik dní) a nenabíjejte ji, pokud je nabíjecí port mokrý.

Tento produkt je určen pouze pro dospělé. Uchovávejte mimo dosah dětí.

V případě pocitu bolesti okamžitě uvolněte podtlak stisknutím spodního tlačítka.

Slovensky

Použitie

1. Pohlavný úd najskôr dobre umyte teplou vodou a osušte.
2. Naneste lubrikačné želé na úd aj ochlpenie, s výnimkou miešku.
3. Môžete vykonať krátku masáž údu na získanie aspoň čiastočného stoporenia, čo však nie je podmienkou.
4. Nasadíte zostavenú pumpu na úd čo najviac ku koreňu penisu.
5. Začnite s vysávaním vzduchu, čím podtlak spôsobí upevnenie manžety a začne pôsobiť na úd.
6. Podtlak zvyšujte na začiatku pomaly.
7. Každých 5 až 10 minút úd vyberte a asi minútu masírujte.
8. V prípade pocitu bolesti okamžite uvoľnite podtlak.

Údržba

Po každom použití pumpu umyte vlažnou vodou a jemným mydlom.

Pre dôkladnejšiu očistu použite sprejový čistič na erotické pomôcky, nechajte chvíľu pôsobiť a opláchnite.

Osušte pumpu čistým uterákom, ktorý nepúšťa vlákna, alebo ho nechajte voľne uschnúť na vzduchu.

Na čistenie nikdy nepoužívajte alkohol, benzín, acetón ani nevyváraajte vo vriacej vode.

Skladovanie

Skladujte na suchom, čistom mieste, chránenom pred priamym slnečným žiarením.

Uchovávajte mimo dosahu detí.

Pokiaľ sa objaví podráždenie v intímnej oblasti, svrbenie alebo začervenanie, prestaňte pumpu používať a opláchnite pokožku vlažnou vodou.

U automatických púmp nenechávajte prístroj na nabíjačke zbytočne dlho a nenabíjajte, pokiaľ je port mokrý.

Upozornenie

Pokiaľ sa objaví podráždenie v intímnej oblasti, svrbenie alebo začervenanie, prestaňte pumpu používať a opláchnite pokožku vlažnou vodou. V prípade pretrvávajúcich ťažkostí vyhľadajte lekára.

Čítajte pokyny od výrobcu ohľadom nabíjania – nenechávajte hračku na nabíjačke zbytočne dlho (napr. niekoľko dní) a nenabíjajte ju, pokiaľ je nabíjací port mokrý.

Tento produkt je určený iba pre dospelých. Uchovávajte mimo dosahu detí.

V prípade pocitu bolesti okamžite uvoľnite podtlak stlačením spodného tlačidla.

English

Usage

1. First wash the penis well with warm water and dry it.
2. Apply lubricating jelly to the penis and hair, except for the scrotum.
3. You can perform a short massage of the penis to achieve at least a partial erection, but this is not a requirement.
4. Place the assembled pump on the penis as close to the base of the penis as possible.
5. Start sucking in air, which will cause the vacuum to fix the cuff and begin to act on the penis.
6. Increase the vacuum slowly at first.
7. Remove the penis every 5 to 10 minutes and massage for about a minute.
8. If you feel pain, release the vacuum immediately.

Maintenance

After each use, wash the pump with lukewarm water and mild soap.

For a more thorough cleaning, use a spray cleaner for sex toys, leave for a while and rinse.

Dry the pump with a clean, lint-free towel or let it air dry.

Never use alcohol, gasoline, acetone or boil in boiling water to clean.

Storage

Store in a dry, clean place, protected from direct sunlight.

Keep out of reach of children.

If irritation in the intimate area, itching or redness occurs, stop using the pump and rinse the skin with lukewarm water.

For automatic pumps, do not leave the device on the charger for an unnecessary amount of time and do not charge if the port is wet.

Warning

If irritation, itching or redness occurs in the intimate area, stop using the pump and rinse the skin with lukewarm water. If the problem persists, consult a doctor.

Read the manufacturer's instructions for charging - do not leave the toy on the charger for an unnecessary period of time (e.g. several days) and do not charge it if the charging port is wet.

This product is intended for adults only. Keep out of reach of children.

If you feel pain, immediately release the vacuum by pressing the bottom button.

Kontakty / Contacts

Česko 545 578 536 info@erosstar.cz Reklamace a kontaktní adresa ErosStar.cz Cejl 91, 602 00 Brno, Česko	Slovensko 02/20812509 info@erosstar.sk Reklamácie a kontaktná adresa ErosStar.sk Cejl 91, 602 00 Brno, Česko	Europe +420 545 578 536 info@erosstar.eu Complaints, returns and contact address ErosStar.eu Cejl 91, 602 00 Brno, CZE
--	---	---